


КЕВ COMBIVIS 5.6

Универсальное программное обеспечение для всех устройств КЕВ:

- Полное управление всеми установками устройства;
- Отображение и настройка всех параметров в 8 наборах;
- Отображение физических величин и контроль эксплуатационных данных;
- Конфигурирование специализированного CP меню;
- Анализ/мониторинг взаимосвязи привода и управления;
- Функция виртуального осциллографа для отображения и сохранения процессов в реальном времени .



ВАЖНО! В случае возникновения проблем со связью между ПК и преобразователем частоты у пользователей операционных систем Windows Vista и Windows 7 можно использовать COMBIVIS 6.

Необходимые комплектующие:

- Интерфейсный кабель **КЕВ COMBIVIS RS 232**, арт. номер **00.58.025-001D** (вместе с пультом оператора **00.F5.060-2000**),
работает с ПО Combivis 5 и Combivis 6
);

- Кабель **КЕВ-Сервис**, арт. номер **00.F5.0C0-0010** (1,8 м) + адаптер **HSP5**, арт. номер **00.F5.0C0-0020** (0,4 м) (для подключения к интерфейсу обслуживания HSP5 пультов оператора, работает только с ПО Combivis 5
);

- [КЕВ-USB-serial convertor](#) , новый арт. номер 00.58.060-0040 (старое обозначение 00.58.060-0020)
)
(для подключения непосредственно к инвертору, работает с ПО Combivis 5 и Combivis 6
).

[Универсальный драйвер для КЕВ-USB-serial convertor](#)

[Настройка Combivis 5 для соединения через КЕВ-USB-serial convertor для пользователей Windows 7](#)

[Способы подключения Преобразователей частоты КЕВ к ПК.pdf](#)

КЕВ-Drive

Программное обеспечение для удобства подбора редуктора к двигателю.

Оно позволяет точно определить характеристики требуемого редуктора или мотор-редуктора в соответствии с заявленными требованиями, а так же получить полное техническое описание изделия и чертежи в формате RTF, а так же 3D модель в формате STEP.